

WARTUNGSEMPFEHLUNG für mit Respur Acryl beschichtete Hölzer

Beanspruchung	Farbton	Empfehlung: Nach dem Einbau im .. Jahr. Reinigen *), ausbessern, Überholungsanstrich.
Aussenraumklima (nicht der Bewitterung ausgesetzte Hölzer)	Lasierend	5. Jahr
	Deckend	5. Jahr
Freiluftklima (bei normaler direkter Bewitterung)	Hell lasierend	3. Jahr
	Mittel/dunkel lasierend	4. Jahr
	Deckend	5. Jahr
Freiluftklima (bei extremer direkter Bewitterung)	Hell lasierend	2. Jahr
	Mittel/dunkel lasierend	3. Jahr
	Deckend	4. Jahr

Systembedingungen nach Holzart.

Hölzer der Resistenzklasse 3-5 nach DIN 68634:

- 1x Imprägnieren Hydroscreen 3858 AK-W 3105
- 1x Grundieren Respur Hydrolasur AK-W 3110
- 1x Zwischenlackieren Respur Zwischenlasur AC-W 2400
- 1x Schlussbeschichten Respur Acryl DSL AC-W 2505

Die Trockenschichtstärke soll mindestens 100 Mikron betragen.

Tropenhölzer wie Meranti, Sipo Mahagoni etc.:

- 1x Grundieren Respur Hydrolasur AK-W 3110
- 1x Zwischenlackieren Respur Zwischenlasur AC-W 2400
- 1x Schlussbeschichten Respur Acryl DSL AC-W 2505

Die Trockenschichtstärke soll mindestens 100 Mikron betragen.

*) Reinigung: Vor dem Schleifen zuerst die Anstrichoberflächen mit salmiakhaltigen Wasser reinigen (3:1), damit der Umweltschmutz, der eine schlechte Haftung verursachen kann, entfernt wird.

Siehe weiterhin unsere Systemvorschläge und Verarbeitungsrichtlinien.

Stand 03/96

